



Funktionsknapp

Displayvisningar

Kamstrup Omnipower elmätare

I normalläge på displayen visas startmenyn med mätarställning för den totala elförbrukning i din anläggning (kWh).

Genom att trycka på funktionsknappen kan du stega dig fram till önskad information enligt listan nedan.

Turordning för vad displayen visar

Steg	Visas i mätaren	Beskrivning	Enhet
1.	A+	Total elförbrukning från elnätet.	kWh
2.	P+	Anläggningens effektbehov just nu.	kW
3.	DCON	I detta läge kan du som kund frångörkoppla din anläggning via mätaren. (DCON=disconnect)	
4.	Time/Date	Datum och tid.	
5.	I-L1	Aktuell ström L1.	A
6.	I-L2	Aktuell ström L2.	A
7.	I-L3	Aktuell ström L3.	A
8.	A-	Total elproduktion till elnätet.	kWh
9.	P-	Anläggningens effektproduktion just nu.	kW
10.	R+	Total reaktiv elförbrukning från elnätet.	kVArh
11.	R-	Total reaktiv elproduktion till elnätet.	kVArh
12.	Call	Reserverat för nätbolaget, test av fjärravläsning.	
13.	Displaytest	Test att alla ikoner i displayen fungerar.	

FRÅNKOPPLING AV ANLÄGGNING

Frånkoppling av el:

Ställ dig i menyläge DCON och håll funktionsknappen visad i bilden ovan intryckt i 5 sekunder, då hörs ett ljud och mätaren blinkar rött, frångörkopplingen är klar!

Tillkoppling av el:

Elmätaren kan kopplas till oberoende av vilket steg i menyn du står. Håll funktionsknappen intryckt tills du hör ett ljud och den röda lampan slutar blinka, tillkopplingen är klar!